



Топоры Norden

Инструкции по уходу и хранению топоров Norden

Обязательно протирайте грязь и влагу с лезвия и деревянной рукоятки перед хранением, чтобы избежать появления ржавчины и повреждений. Время от времени покрывайте рукоятку любым древесным маслом или воском для восстановления защитных свойств. Затем протрите рукоятку кусочком ткани.

Уход за топором

- При хранении топора на открытом воздухе убедитесь, что инструмент накрыт чем-то или находится под крышей, избегайте попадания прямых солнечных лучей.
- Не храните топор в слишком жарких или сухих местах.
- Покройте лезвие тонким слоем масла, прежде чем убрать топор на хранение.
- Храните топор в защитном чехле.
- Топор предназначен только для работы с древесиной, а именно для колки дров и рубки веток, деревьев.
- Не используйте топор в качестве молотка или кувалды.
- Не ударяйте сталью по обуху или лезвию топора.

Заточка лезвия

- Заточите топор с помощью точилки Fiskars Xsharp™.
- Выберите на точилке паз для топора и горизонтально проведите лезвием по пазу в точилке от 3 до 5 раз.
- Лезвие достаточно острое, если им можно легко оставить отметку на поверхности бревна.